




دستورالعمل استفاده از
صندلی ماساژ لوکس مدل GU:A10

لطفاً این منوئال را برای استفاده‌های آتی نگهداری کنید.



GUSTO

www.Gustomassage.com

مشخصات

مدل پارامتر اجرایی	DLA10
طول ضربه ماساژ (cm)	130
فاصله بین گوی‌ها (cm)	4-18
ضربات آهسته (cpm)	200-600
ضربات کوبشی (cpm)	100-450
ضربات آهسته و ضربه‌ای (cpm)	10-90
شیاتسو (cpm)	180
ضربه‌ای (cpm)	25-100
درجه خم شدن ساق پا (°)	0-100
درجه خم شدن تکیه‌گاه (°)	128-160
طول کششی ساق پا (°)	0-25

مدل تنظیمات فنی	DLA10
ابعاد کارتون اصلی (cm)	L152*W68*H87
ابعاد کارتون دسته بغل (cm)	L165*W54*H73
ابعاد ساختار پا (cm)	L60*W54*H55
وزن خالص کارتون اصلی (kgs)	81
وزن ناخالص کارتون اصلی (kgs)	98
وزن خالص دسته بغل (kgs)	29.5
وزن ناخالص دسته بغل (kgs)	47
وزن خالص ساختار پا (kgs)	23.5
وزن ناخالص ساختار پا (kgs)	28

مدل مشخصه	DLA10
میزان ولتاژ	AC100-120V AC200-240V
میزان فرکانس	50-60Hz
مصرف برق	220V
استاندارد ایمنی	Type I

- برای استفاده از مندلی ماساژ خوش آمدید.
- لطفاً قبل از استفاده از این دستگاه، منوئال را مطالعه فرمایید.
- این منوئال را برای استفاده‌های احتمالی نگه دارید.
- به موارد مهم و یا اخطارهای ایمنی توجه بیشتری داشته باشید.

توجه: کارخانه این حق را دارد که دیزاین و شرح مندلی را بدون اعلان تغییر دهد. تصاویر موجود در منوئال تنها برای ارجاع هستند.

عیب یابی

مشکل	علت ممکن	روش پردازش
بعد از وصل برق کار نمی‌کند.	کلید پاور روشن نشده بود.	کلید پاور را روشن کنید.
	برنامه ماساژ انتخاب نشده بود.	یک برنامه ماساژ انتخاب کنید.
	اتصال بین دوشاخه و سوکت مشکل داشت.	دوباره متصل کنید.
	سیم برق یا دو شاخه آسیب دیده بود.	سیم برق را تعویض کنید.
	فیوز سوخته بود.	فیوز را تعویض کنید.
	مشکلی در مدار کنترل پیش آمده بود.	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
صدای ضربه یا وزوز می‌دهد.	احتمالاً مشکل از پمپ هوا، موتور یا سایر قطعات مکانیکی باشد.	این پدیده طبیعی است.
ارتفاع گوی‌های ماساژ متفاوت است.	گوی‌ها متناوب کار کرده‌اند.	این پدیده طبیعی است.
در حال حرکت، صدای ناگهانی غیرعادی می‌دهد.	اگر مدت زیادی کار کرده است.	برق را قطع کنید و بعد از ۳۰ دقیقه چک کنید.
	علت از کار زیاد است.	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
ناگهان از کار می‌ایستد.	اگر مدت زیادی کار کرده است.	دوباره به برق وصل کنید.
	زمان برنامه اتوماتیک تمام شده است.	برق را قطع کنید و دوباره بعد از ۳۰ دقیقه استفاده کنید.
نمی‌تواند خم شود.	اگر مانعی در سر راهش باشد به صورت اتوماتیک برای حفاظت از دستگاه متوقف می‌شود.	مانع را برطرف کنید و پس از ۳۰ دقیقه دوباره شروع به کار کند.
نمی‌تواند به حالت اول برگردد.	مشکل در اتصال	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید
کنترل پنل بیش از حد داغ شود.	علت از زمان کار طولانی است	برق را قطع کنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
داغی غیر عادی دوشاخه و سیم برق	وزن سنگینی روی آن بوده است	برق را قطع کنید و پس از ۳۰ دقیقه دوباره استفاده کنید.
	شاید از دلایل دیگر باشد	برق را قطع کنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.



توجه

اگر مشکلات از دلایل بالا نباشد، لطفاً برق را قطع کنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

فهرست

قبل از استفاده

۰۱

هشدار ایمنی

۰۴

اسم قطعات

نصب

۰۵

روش‌های نصب

نگهداری و تعمیر

۱۳

اقدامات قبل از ماساژ

۱۴

مشخصه‌ها

۱۵

استفاده از کنترل

سایر



۲۳

تجزیه و تحلیل مشکلات دستگاه

۲۴

ویژگی‌ها

این منوئال را با دقت بخوانید تا بتوانید دو قسمت از هشدار ایمنی را انجام دهید:
 اخطار و توجه


اخطار 	زنگ خطر برای سانحه جدی مانند جراحت یا مرگ
توجه 	زنگ خطر برای خرابی محصولات

تفسیر نمادهای زیر


	کارهایی که اجرای آن ممنوع است.		کارهایی که اجرای خودسرانه آن ممنوع است.
	از استفاده کننده میخواهد که دستورالعملها را انجام دهد.		نحوه صحیح بیرون کشیدن دو شاخه

چگونه با استفاده از اپلیکیشن، صندلی ماساژ را کنترل کنیم.

بلوتوث دستگاه خود را فعال کنید، app را باز کنید، بلوتوث را بر روی صفحه اصلی کلیک کنید و دستگاه خود را به صندلی ماساژ وصل کنید سپس می‌توانید با استفاده از app صندلی را کنترل کنید.



آیکون بلوتوث را مانند بالا کلیک کنید.




مانند بالا، به صندلی ماساژ متصل شوید.

	<p>بیمارانی که برآمدگی استخوان دارند. بیمارانی که غده یا توده متورم دارند و همچنین بیمارانی که ناراحتی قلبی شدید دارند یا عمل قلب باز انجام داده‌اند. زنان باردار و یا زنانی که در شرف بارداری هستند. بچه‌ها، افراد مست و افرادی که در بدنشان ایمپلنت یا باتری دارند. بر روی این دستگاه ن خوابید.</p>	<p>توصیه نمی‌شود.</p>
	<p>قبل از استفاده از دستگاه اطمینان حاصل کنید که دستگاه فضای کافی برای حرکت دارد. چنانچه با استفاده از ماساژ احساس ناراحتی می‌کنید با پزشک خود مشورت کنید. از ماساژ قوی برای سر استفاده نکنید. برای سر زانو و نواحی شکمی از ماساژ استفاده نکنید. در هنگام ماساژ سر بسیار مراقب باشید. اجازه ندهید که کودکان در اطراف دستگاه بازی کنند به خصوص زمانی که در حال کار است. در صورتی که کاربر در حرکت ضعف دارد و یا قدرت ارتباط ندارد می‌باید با حضور ناظر از دستگاه استفاده کند.</p>	<p>سانحه یا جراحت</p>
	<p>دو شاخه را به پریز سالم و مناسب وصل کنید. اطمینان حاصل کنید که دو شاخه کامل به پریز متصل شده است. پس از استفاده از دستگاه دو شاخه را از برق بکشید. پیش از کشیدن دو شاخه از پریز دستگاه را کاملا متوقف کنید.</p>	<p>آتش یا شوک الکتریکی</p>
	<p>کوسن این دستگاه را تا نکنید.</p>	<p>سانحه</p>
	<p>با دستگاه خیس به دستگاه و یا دو شاخه دست نزنید زیرا ممکن است باعث شوک الکتریکی شود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که دو شاخه کاملاً در پریز است تا باعث شوک الکتریکی نشود.</p>	<p>آتش یا شوک الکتریکی</p>
	<p>چنانچه این به دستگاه به هر دلیلی کار نکند یا خراب شده باشد لطفاً با خدمات پس از فروش تماس بگیرید و خودتان آن را تعمیر نکنید. چنانچه دو شاخه، دکمه پاور و یا منبع قدرت خراب و شکسته است لطفاً با خدمات پس از فروش تماس بگیرید. هیچ‌یک از قطعات این دستگاه را خودتان باز نکنید. لطفاً روکش‌ها را چک کنید که مشکلی نداشته باشد.</p>	<p>پیاده کردن محصول و تعمیر</p>

روش پخش موزیک:

عملکرد بلوتوث را برای دستگاه خود فعال کنید، سپس دستگاه‌های قابل اتصال را جستجو کنید. نام NCV-MD-CS56 را در لیست پیدا کنید و متصل شوید. موزیک را روی دستگاه خود پخش کنید، از طریق سیستم صوتی صندلی شما پخش خواهد شد.



چگونه اپلیکیشن کنترل را روی گوشی هوشمند دانلود کنیم.

روش ۱: با استفاده از کامپیوتر به سایت <http://www.dotast.cn> بروید و کد QR را روی صفحه اصلی اسکن کنید. APP را دانلود کنید و نصب نمایید.

روش ۲: از دستگاه اندروید خود به سایت <http://www.dotast.cn> بروید. دکمه دانلود را روی صفحه اصلی کلیک کنید و آن را نصب نمایید.

دانلود APP گوشی آیفون: در APP STORE، کلمه massagechair DDST را جستجو کنید سپس آن را دانلود کنید.

توصیه:

۱. در حالت دستی/ اتوماتیک، پس از ۱۰ ثانیه عدم کارکرد، نمایشگر به صفحه اصلی برمی‌گردد.



صفحه اصلی در حالت دستی




صفحه اصلی در حالت اتوماتیک

توصیه: 😊

◀ اگر در حال کار، منو را دو بار فشار دهید، بلافاصله به حالت عادی برمی‌گردد.
 در صفحه اصلی در حالت دستی/ اتوماتیک، دکمه جایگاه شانه را بزنید تا به گوی‌های کمر به بالاترین نقطه خود بروند.
 ▶ دکمه auto را فشار دهید تا به حالت اتوماتیک برود.

۲. پیش از اجرای برنامه اتوماتیک، دستگاه اول جایگاه کتف را بررسی می‌کند سپس به حالت اتوماتیک می‌رود.



توجه ⚠


	این صندلی را در محل مرطوب مانند استخر و یا غیره قرار ندهید.	از شوک الکتریکی جلوگیری کنید.
	اطمینان حاصل کنید در زمین هموار قرار گرفته است. از سیم برق وسیله دیگر استفاده نکنید.	از سانحه الکتریکی جلوگیری کنید.
	پیش از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید.	از سوانح ناگهانی جلوگیری کنید.
	بعد از گرفتن ماساژ، دستگاه را از برق بکشید.	
	اگر مشکلی الکتریکی پیش آمد، دو شاخه را از برق بکشید.	
	زمانی که منبع تغذیه خاموش شد، مستقیماً از سیم برق نکشید.	از سوانح ناگهانی جلوگیری کنید.
	بعد از قطع برق، دو شاخه را از پریز بکشید.	اگر این کار انجام نشود، ممکن است هنگام قطع برق، شکسته شود.
	از این صندلی در محیط مرطوب، غبار آلود و بسیار گرم استفاده نکنید.	از آسیب رسیدن روکش دستگاه جلوگیری کنید.
	از روکش برقی روی صندلی استفاده نکنید.	
	زیر نور آفتاب از این دستگاه استفاده نکنید. در فضای باز از این دستگاه استفاده نکنید.	

لوله گاز: ممکن است باعث شوک الکتریکی و آتش شود.
 سیم برق و سیم تلفن: ممکن است باعث شوک الکتریکی و آتش شود.
 مجرای آب: بر روی پلاستیک عمل نمی‌کند.

◀ **گوی پا:** گوی را انتخاب کنید، در زیر شاخه، شما می‌توانید سرعت گوی را تنظیم کنید. دارای ۳ آپشن است.






◀ **تنظیمات:** دکمه menu را فشار دهید، تنظیمات را انتخاب کنید، زیر شاخه را وارد کنید.



زمان: زمان کار را تنظیم می‌کند و دارای بازه‌های زمانی ۱۰ دقیقه‌ای، ۲۰ دقیقه‌ای، ۳۰ دقیقه‌ای می‌باشد.


بلوتوث: بلوتوث را خاموش / روشن می‌کند. بلوتوث به طور پیش فرض روی حالت خاموش است.




حالت دستی: دکمه منو را فشار دهید، سپس آیکون manual را انتخاب کنید تا برنامه دستی آغاز شود. دکمه بالا/ پایین را فشار دهید سپس ok تا تایید شود.



روش ماساژ: در این زیر شاخه، می‌توانید کلید بالا/ پایین را انتخاب کنید. شش روش ماساژ وجود دارد: نیدینگ، تپینگ، ناکینگ، شیاتسو، رولینگ، ترکیبی **قسمت:** این زیر شاخه برای طیف ماساژ گوی کمر است و دکمه بالا/ پایین را انتخاب کنید. ۳ آپشن پیشنهاد می‌دهد: کامل، جزئی، نقطه ای



عرض: این زیر شاخه برای تنظیم عرض گوی‌های ماساژ بر روی کمر است. ۳ آپشن عرض، وسط، باریک را پیشنهاد می‌دهد. **سرعت:** این زیر شاخه برای تنظیم سرعت ماساژ گوی‌های کمر است. ۶ درجه پیشنهاد می‌کند. **کیسه هوا:** این زیر شاخه برای ضبط کردن سیستم ایربگ است و آپشن‌های قسمتی و شدت را دارد.



قسمت: در این زیر شاخه، شما می‌توانید بعضی از ایربگ ها را به انتخاب خودتان خاموش / روشن کنید. **شدت:** این آیکون برای تنظیم شدت فشار هوا است و ۵ درجه دارد.

قدم اول: کارتون را باز کنید و بدنه ی اصلی مندلی، قسمت پا و باکس لوازم جانبی را از آن بیرون بیاورید. ما پیشنهاد می‌کنیم که حداقل دو نفر کمک کنند



بدنه اصلی قسمت پا بالشت باکس لوازم جانبی

قدم دوم: دسته بغل را از جعبه در بیاورید و روکش پایه و دسته بغل را از آن بیرون بیاورید.



دسته بغل (راست)


دسته بغل (چپ)



قاب پایه (راست)

قاب پایه (چپ)

قدم سوم: بدنه اصلی را ریست کنید. سیم برق و کنترل را وصل کنید. سوییچ روی قسمت عقب مندلی را روشن کنید، دکمه پاور را دو بار فشار دهید پس از ۳ ثانیه، بدنه مندلی به حالت ریست در می‌آید.



حالت اصلی

حالت ریست



بالا آوردن تکیه‌گاه: با فشردن طولانی مدت این دکمه، تکیه‌گاه بالا می‌آید.



پایین آوردن تکیه‌گاه: با فشردن طولانی مدت این دکمه، تکیه‌گاه پایین می‌آید.



دکمه ایربگ: توسط این دکمه، سیستم ماساژ فشار هوا را خاموش/روشن کنید.



دکمه گرمایش: این دکمه را فشار دهید، سیستم گرمایش روشن می‌شود و آیکون گرمایش روی نمایشگر روشن می‌شود، دوباره آن را فشار دهید و سیستم گرمایش خاموش می‌شود و آیکون به رنگ طوسی در می‌آید.

منو و آیکون

برنامه اتوماتیک: در منوی برنامه خودکار، ۴ برنامه کامل بدن وجود دارد و همچنین برنامه بالاتنه و برنامه پایین تنه



ماساژ چینی: عملکرد کششی، برای کسانی که روزانه به مدت طولانی می‌نشینند.

ماساژ هنگ کنگ: ماساژ مشخص برای کسانی که ماساژی آرام تر می‌خواهند.

ماساژ آمریکایی: منبدلی مانند یک منبدلی نوسانی کار می‌کند و به کاربر کمک می‌کند تا استراحت بهتری داشته باشد.

ماساژ تایلندی: حالت ماساژ هر ۳ دقیقه تغییر می‌کند، مخصوص کسانی که به ماساژ عمیق‌تری نیاز دارند.

ماساژ بالا تنه/ پایین تنه: برنامه ماساژ نقطه‌ای

قدم چهارم: چرخ‌ها را نصب کنید.



چرخ‌ها را درون لوله آهنی که در قسمت پایین عقب منبدلی قرار دارد، وارد کنید.



پیچ آن را سفت کنید.

دستورالعمل دکمه‌ها

◀ **دکمه پاور:** دکمه خاموش و روشن کل صندلی این کلید را فشار دهید، صندلی شروع به کار می‌کند (زمان پیش فرض ماساژ ۲۰ دقیقه است) دوباره آنرا فشار دهید، صندلی خاموش شده و به حالت ریست برمی‌گردد.



◀ **توقف:** زمانی که صندلی در حال کار است، این کلید را فشار دهید تمامی عملکردها متوقف می‌شوند و زمانی که آن را دوباره فشار دهید تمامی عملکردها به کار در می‌آیند.



◀ **منو:** شما می‌توانید برنامه‌ها، روش‌های ماساژ، تنظیم عملکردها را با فشار دادن این دکمه انتخاب کنید.



◀ **تنظیم مکان شانه:** ارتفاع را بر اساس قد افراد مختلف تنظیم می‌کند.



◀ **دکمه برنامه کل بدن:** این دکمه را برای انتخاب و روشن کردن برنامه کل بدن فشار دهید، این صندلی دارای ۴ برنامه کامل ماساژ است: ماساژ چینی، ماساژ امریکایی، ماساژ تایلندی و ماساژ هنگ کنگ



دکمه راهنما (جهت یابی):

◀ دکمه بالا / پایین : این دکمه را فشار دهید تا منو و جایگاه گوی را زمانی که در حالت FOCUS است، تنظیم کنید.
 ◀ دکمه راست و چپ: این دکمه را برای تنظیم جایگاه کششی پا فشار دهید.



◀ **دکمه مرکز ثقل صفر:** این دکمه را برای وارد کردن جایگاه مرکز ثقل صفر فشار دهید، آیگون مرکز ثقل صفر روی نمایشگر روشن می‌شود و زمانی که شما زاویه تکیه گاه / قسمت پا را به صورت دستی تنظیم می‌کنید خاموش می‌شود زیرا از حالت مرکز ثقل صفر در می‌آید.




◀ **بالا بردن قسمت پا:** با فشردن طولانی مدت این دکمه، قسمت پا بالا می‌رود.



◀ **پایین بردن قسمت پا:** با فشردن طولانی مدت این دکمه، قسمت پا پایین می‌رود.




قدم پنجم: نصب قسمت آهنی بخش پا




با پیچ قسمت جلویی میله آهنی را محکم کنید (مانند عکس) به همین شکل قسمت عقبی میله را هم سفت کنید. قسمت‌های مذکور را به قاب نشیمن گاه متصل کنید و با پیچ آن‌ها را محکم کنید.


قدم ششم: قسمت پا را وصل کنید.




کابل برق و شلنگ هوا را به بدنه اصلی وصل کنید.



قسمت پا را به اتصال دهنده‌اش روی بدنه اصلی وصل کنید و با گیره آن را محکم کنید.



زیپ محفظه چرم بین قسمت پا و کوسن را ببندید.



مشخصه های جدید

مرکز ثقل صفر: با تطبیق دادن زاویه تکیه گاه، نشیمنگاه و قسمت پا، صندلی به حالت مرکز ثقل صفر می رسد که باعث می شود قدرت ماساژ افزایش یابد و لذت بخش تر شود.

گوی پا: دارای ۳ ردیف گوی پا که کل سطح کف پا را می پوشاند و مانند ماساژ تایلندی می باشد.

ماساژ درمانی پا به سبک تایلندی: ۳ ردیف گوی در قسمت کف پا می توانند ماساژ هنرمندانه ای از پاشنه پا تا انگشتان پا بدهید.

ماساژور دسته بغل با کیسه هوا: بازوها را با سیستم فشار هوا بر طبق ۱۸ گروه از نقاط طب سوزنی ماساژ می دهد تا جریان خون را بهبود بخشد.

عملکرد کششی پا: قسمت پا می تواند به طور خودکار پا را بر اساس قد و طول پای شخص بکشد.

عملکرد گرمایشی فیبر مادون قرمز: کمر، میان تنه، پا و پاشنه ها را تا ۵۰ درجه سانتی گراد گرما می دهد؛ سرما و درد را از بین می برد و متابولیسم را افزایش می دهد.

ریل L شکل در قسمت کمر: ریل منحنی L شکل در قسمت کمر می تواند ماساژی کامل و برجسته ارائه دهد.

ماساژ بالشت: بالشت L شکل می تواند گیجگاه شما را ماساژ دهد و خستگی شما را از بین ببرد.


اتصال بلوتوث: همراه با سیستم بلوتوث، صندلی می تواند به سیستم هوشمند متصل شود تا از طریق آن موسیقی پخش کند (سیستم اندروید و سیستم IOS اپل)

عملکرد کشویی: عملکرد کشویی سرخورنده تکیه گاه به سمت جلو، می تواند جایگزین عملکرد خوابیدن صندلی به سمت عقب باشد. تنها ۱۰ سانتی متر از صندلی تا دیوار کافی است تا صندلی کاملاً به حالت خوابیده در بیاید. این حالت می تواند فضای اتاق را حفظ کند.


عملکرد گوی ماساژ در ساق پا: جدیدترین عملکرد گوی ماساژ و عملکرد ماساژ فشار هوا بر روی ساق پا می تواند عضلات ساق پا را عمیقاً تحت تاثیر قرار دهد.

تعویض فیوز


زمانی که فیوز می سوزد، لطفاً اول دوشاخه برق را بکشید دکمه پاور را خاموش کنید و سپس از یک پیچ گوشتی استفاده کنید تا محفظه فیوز را باز کنید.



قدم هفتم: نصب قاب پایه




پایه پایینی قاب پایه را به اتصال دهنده روی قاب و بدنه اصلی وصل نمایید (مانند عکس)



پیچ آن را محکم کنید.

فضای مورد نیاز

اطمینان حاصل کنید که صندلی ۱۰ سانتی متر از قسمت عقب، ۲۵ سانتی متر از قسمت جلو با هر مانعی فاصله دارد.




اطمینان حاصل کنید که سیم برق گره نخورده باشد، با اشیاء دیگر پیچ نخورده باشد و یا زیر بدنه ی اصلی صندلی نمانده باشد. زمانی که صندلی در حال خوابیدن و یا بلند شدن است، هیچ کودکی / حیوانی و یا وسیله ای در جلو یا عقب صندلی نباشد. می توان برای حفاظت از کف، فرش در زیر صندلی قرار داد.

Method of moving

توجه!

زمانی که شخصی روی صندلی نشسته، آن را حرکت ندهید.




صندلی را می توان به راحتی بر روی چرخ های عقب آن حرکت داد. مانند تصویر، در هنگام حرکت لطفا جلوی صندلی را بالا بیاورید و صندلی را به مکان مورد نظر حرکت دهید.


توصیه: ۱. قبل از حرکت، کابل برق و سیم کنترل را بکشید

اگر باید صندلی را از یک در باریک عبور دهید ما پیشنهاد می کنیم که اول دسته بغل را جدا کنید اگر چرخ های صندلی کف پوش را خراش می دهد با کمک ۴ نفر آن را بلند کنید و حرکت دهید.


قدم هفتم: نصب دسته بغل




قسمت جلویی را بالا بیاورید سپس قسمت های کناری را بر روی محورهای بدنه اصلی قرار دهید (مانند شماره ۱ در عکس). قلاب فنر را بکشید و به سمت بدنه هل دهید تا کاملا فیکس شود.



دسته بغل را در کنار بدنه اصلی قرار دهید (مانند عکس ۲). لایه های آن را به آرامی از بالا تا پایین بر روی میله میانی بدنه وصل کنید.




سنگ هوا و کابل برق را به بدنه اصلی وصل کنید.



روش صحیح


در نهایت، قفل را درون محور ثابت بدنه اصلی از بالا به پایین وصل کنید

روش غلط



سیم اتصال کنترل را به بدنه اصلی وصل کنید.

قدم نهم: نصب کوسن کمر



کوسن کمر را صاف روی بدنه اصلی قرار دهید (مانند عکس بالا) پس زیپ بالایی را ببندید.