


ROTAI



72F0206-RT-8900-A

RT8900
راهنمای استفاده

صندلی ماساژ لوکس چند کاره

با تشکر فراوان از خرید این محصول، لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را به منظور بهره‌وری بیشتر به دقت مطالعه فرمایید.
 لطفاً به نکات ایمنی دقت بیشتری نموده و از این کتابچه راهنما برای موارد آتی به درستی استفاده نمایید.

۱ هشدارهای ایمنی
 ۳ نام و عملکرد هر یک از اجزاء
 ۳ ساختار خارجی
 ۳ ساختار داخلی
 ۴ کنترل روی دسته بغل
 ۵ دستورالعمل استفاده از کنترل روی دسته بغل
 ۶ دستورالعمل استفاده از کنترل مرکزی
 ۷ خصوصیات
 ۸ کنترل‌های مقدماتی
 ۸ روش راه اندازی
 ۱۱ محل راه اندازی
 ۱۱ مراقبت از سطح
 ۱۳ روش حرکت دادن
 ۱۳ اتصال به برق
 ۱۴ راه اندازی
 ۱۴ بررسی‌های لازم قبل از نشستن
 ۱۵ کشش پا
 ۱۵ بعد از راه اندازی
 ۱۵ مراقبت و نگهداری
 ۱۶ عیب یابی
 ۱۷ مشخصات محصول

No.	علائم	مشکل احتمالی	راه حل
1	صدای ضربه آهسته و یا وز وز شنیده می‌شود.	این صدا طبیعی است و بر اثر سایش موتور پمپ هوا و سایر قطعات مکانیکی با روکش پارچه ای میباشد .	نیازی به انجام هیچگونه اقدامی نمی باشد.
2	صندلی ماساژ روشن نمی‌شود.	دوشاخه برق کامل در پریز قرار نگرفته است.	دوشاخه برق را بدرستی در پریز برق بزنید.
		کلید پاور خاموش است.	کلید پاور را روشن کنید.
		فیوز سوخته است.	فیوز را با ولتاژ مشابه عوض کنید.
3	صدای موسیقی را نمی‌شنوید.	ولوم صدا کم شده است.	ولوم صدا را به حجم دلخواه زیاد کنید.
		بلوتوث دستگاه خاموش است.	بلوتوث را روشن کنید.
		بلوتوث به دستگاه موزیک وصل نیست و یا بلوتوث به دستگاه دیگری وصل شده است	بلوتوث را مجدد وصل کنید.
4	پشتی صندلی خوابیده نمی‌شود و قسمت پا بالا نمی‌آید.	فشار بیش از حد به پشتی و قسمت پا آورده شده است.	فشار را کم کنید و مجدد امتحان کنید.

چنانچه مشکل دستگاه حل نشده است، لطفاً برای تعمیر با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
 مهم: این محصول را خودتان تعمیر نکنید، شرکت ما مسئولیتی نسبت به صدمه یا خسارت ناشی از سرویس دهی بدون مجوز نخواهد داشت.

Name: Deluxe Multi-function Massage Chair
 Model: RT8900
 Rated Voltage: 220-240V~
 Rated Frequency: 50/60Hz
 Rated Power: 180W
 Safety Design: Class I

مراقبت و نگهداری

- برای از بین بردن لک از روی دستگاه ، قاب‌های کمر، دسته‌ها، پاهای، روکش کیسه های هوا و سایر قطعات پلاستیکی دستمال پارچه ای را کمی با آب نم دار کنید و تمیز کنید، سپس با یک دستمال پارچه ای خشک دیگر آن را خشک نمایید.
- پاور بکس ، کنترل را با یک پارچه ی خشک تمیز کنید.
- برای از بین بردن لکه ها از روی روکش ها فقط از تمیز کننده مخصوص شرکت استفاده کنید، آن را با پارچه مرطوب پاک کنید سپس خشک کنید.

⚠️ **اخطار**

- پیش از تمیز کردن صندلی آن را از برق بکشید، بمنظور جلوگیری از برق گرفتگی و یا صدمات دیگر سیم ها را با دست خیس لمس نکنید، ضمن تمیز کردن مراقب باشید محلول پاک کننده داخل پاوربکس نرود.
- لطفا این محصول را با تینر، بنزین، الکل و یا حلالهای دیگر تمیز نکنید زیرا باعث رنگ پریدگی و خرابی محصول میشود.
- روکش ها را اتو نکنید.

روش انبار محصول

- چنانچه به مدت طولانی از صندلی استفاده نمی کنید آن را در مکانی مناسب قرار دهید و روی آن را روکش بکشید تا غبار نگیرد.

⚠️ **هشدار**

- آنرا در تماس مستقیم با نور آفتاب به مدت طولانی قرار ندهید زیرا باعث رنگ پریدگی و خرابی محصول می‌شود.

نکات گرم شدن: در طول استفاده روزانه لطفا چک کنید که آیا نشانه های زیر وجود دارد یا خیر

- بوی سوختگی
- زمانی که سیم را لمس می کنید برق آن قطع و وصل می‌شود.
- سیم برق داغ است.
- سایر نشانه‌های غیر عادی




⚠️ **هشدار**

- در صورت وجود هریک از نشانه‌های بالا به منظور جلوگیری از هرگونه پیشامد احتمالی از دستگاه استفاده نکنید.
- دستگاه را خاموش کنید و سیم را از برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- هر گونه تعمیر و دستکاری دستگاه به جز مراقبت و نگهداری فوق، باید توسط مرکز خدمات پس از فروش انجام شود.

⚠️ **اخطار**


- پیش از تمیز کردن دوشاخه را از برق بکشید، با دستان خیس به سیم دست نزنید، خودتان محصول را تعمیر نکنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

- هشدارهای ایمنی زیر کمک بزرگی به استفاده ی صحیح شما از صندلی ماساژ می کند
- به منظور طبقه بندی صحیح خطرها و خسارات ناشی از استفاده ناصحیح، راهنمای استفاده در دو بخش " اخطار " و " هشدار " توضیح داده شده که باید کاملا رعایت شود.

	هشدارهای ایمنی زیر کمک بزرگی به استفاده ی صحیح شما از صندلی ماساژ می کند.
	به منظور طبقه بندی صحیح خطرها و خسارات ناشی از استفاده ی ناصحیح، راهنمای استفاده در دو بخش " اخطار " و " هشدار " توضیح داده شده که باید کاملا رعایت شود.
	ممنوع
	قطعات جدا سازی نشوند

برای افراد زیر مناسب نمی باشد:


ما پیشنهاد می کنیم که افراد بیمار با شرایط زیر پیش از استفاده، با پزشک خود مشورت کنند:


	<ul style="list-style-type: none"> افراد که مبتلا به بیماری قلبی هستند و یا اشخاصی که متصل به تجهیزات پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ی ضربان قلب می باشند. افراد که به توصیه ی پزشک نیاز به استراحت دارند و یا تحت درمان هستند. افراد که تومورهای بدخیم دارند. خانم ها در دوران بارداری و یا قاعدگی افراد که مبتلا به پوکی استخوان هستند. کسانی که بیماری پوستی دارند . افراد که تب دارند. دستگاه دارای گرمایش سطحی میباشد ، افرادی که به گرما حساسیت دارند برای استفاده از این دستگاه باید بیشتر مراقب باشند. این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی (از جمله کودکان ۱۰ سال به بالا) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی کمبود تجربه و دانش دارند قابل استفاده نیست مگر با نظارت و ارائه دستور العمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن دستگاه توسط کودکان نباید بدون نظارت انجام شود.
---	--

اقدامات لازم برای دکمه های کنترل

	<ul style="list-style-type: none"> کنترل را با دستان خیس استفاده نکنید. روی کنترل آب یا هر مایع دیگری نریزید.
---	---

اقدامات لازم برای سیستم برق و آداپتور



	<ul style="list-style-type: none"> بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن محصول حتما دوشاخه آن را از برق بکشید دستگاه را در زمان طوفان و رعد و برق استفاده نکنید و از برق بکشید در هنگام باز و بسته کردن اجزا و قطعات دستگاه دوشاخه را از برق بکشید در صورت خرابی پریز و دوشاخه ، بدرستی کار نکردن دستگاه و یا در صورت خیس شدن و ضربه خوردن آنرا روشن نکنید و ماساژ نگیرید. ولتاژ برق ورودی دستگاه را با منبع برق محلی چک کنید. با دستان خیس دوشاخه را از برق نکشید. برای از برق کشیدن محصول ، سیم را از قسمت دوشاخه بکشید. سیم برق را فشار ندهید ، بیش از حد خم نکنید ، محکم نکشید و نیچانید. سیم برق دستگاه را از اجسام داغ دور کنید. دستگاه را با کشیدن سیم برق آن جابجا نکنید. به منظور صرفه جویی در برق ، کنترل دستگاه را خاموش کنید و بعد دستگاه را از برق بکشید.
--	---

 احتیاط	<ul style="list-style-type: none"> ◆ چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر، باید توسط کارشناسان فنی شرکت تعویض شود. ◆ در هنگام استفاده از مندلی از پتو یا بالشت استفاده نکنید ایجاد گرمای زیاد حین استفاده ممکن است منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی و یا آسیب به کاربر شود. ◆ در هوای دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد از دستگاه استفاده نکنید. ◆ در هوای مرطوب و غبارآلود از دستگاه استفاده نکنید. در زمانی که سرگیجه دارید از دستگاه استفاده نکنید. ◆ در فضای بیرونی از دستگاه استفاده نکنید. ◆ دستگاه را در محیطی که محصولات بهداشتی از جمله اسپری استفاده میشود و یا اکسیژن کافی وجود ندارد استفاده نکنید. ◆ لطفاً دستگاه را در سطح صاف قرار دهید. ◆ دستگاه را در کنار شومینه و بخاری و یا هر دستگاه گرمایشی قرار ندهید. ◆ دستگاه را به پریز برق مناسب وصل کنید و از محافظ برق استفاده نمایید.
---	---

بهترین اقدامات برای استفاده ایمنی


 احتیاط	<ul style="list-style-type: none"> ◆ دستگاه فقط برای کاربران زیر ۱۲۰ کیلوگرم استفاده می‌شود. (تحمل وزن دستگاه تا ۱۲۰ کیلوگرم می‌باشد). ◆ از دستگاه تنها به منظوری که در این دفترچه راهنما توصیه شده است استفاده کنید. ◆ از این دستگاه برای درمان استفاده نکنید. ◆ دستگاه باید توسط یک کاربر استفاده شود، برای جلوگیری از خرابی دستگاه همزمان دوکاربر از آن استفاده نکنند. ◆ بعد از وعده های غذایی تا ۴۵ دقیقه از دستگاه استفاده نکنید. ◆ در هنگام استفاده از دستگاه زیورآلات و ساعت را از دستان خود خارج کرده و جیبهایتان را خالی کنید. ◆ لوازم داخلی زیر روکش را چک کنید اگر متوجه خرابی شدید از دستگاه استفاده نکنید تا کارشناسان خدمات پس از فروش آن را تعمیر کنند. ◆ اگر هنگام استفاده از محصول احساس غیر عادی و ناراحتی کردید ، دستگاه را خاموش کرده و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید. ◆ زمان هر بار استفاده از محصول ۲۰ دقیقه میباشد. ◆ قبل از تنظیم کردن پشتی و قسمت پا از فضای کافی اطراف مندلی اطمینان حاصل کنید. ◆ از وارد نشدن فشار مضاعف توسط شی و شخص دیگری بر روی پشتی و قسمت پای دستگاه در حین استفاده اطمینان حاصل کنید. ◆ در حین استفاده از محصول از نزدیک شدن کودکان و حیوانات خانگی و بودن شی در زیر پشتی مندلی و قسمت پا خودداری کنید. ◆ لطفاً برای استفاده از دستگاه بطور صحیح روی آن بنشینید.
 ممنوع	<ul style="list-style-type: none"> ◆ مندلی را روی سطح چوبی و یا موکت نکشید. ◆ روی قسمت ماساژور پا نایستید و جسم سنگین روی آن نگذارید. ◆ در هنگام ماساژ مراقب باشید که به خواب نروید. ◆ در هنگام مستی از دستگاه استفاده نکنید. ◆ هیچ شیئی درون فضاهای باز دستگاه فرو نبرید و از ریختن هر مایعی درون آنها خودداری کنید. ◆ اگر در هنگام ماساژ متوجه بوی دود و یا بوی غیر معمولی شدید ، سریعاً دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.
 فحش جداسازی نمودن	<ul style="list-style-type: none"> ◆ دستگاه را خودتان باز و تعمیر نکنید. ◆ در صورت بروز مشکل در دستگاه، خودتان آنرا تعمیر نکنید و بلافاصله با نمایندگی خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

افزایش و کاهش قد پا

◀ دکمه  یا  را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت پا تا درجه دلخواه شما کشیده و جمع شود سپس آن را رها کنید تا بایستد.

افزایش قد پا

کاهش قد پا



◀ سنسور پا در زیر ماساژور پا تعبیه شده است، بمحض شروع ماساژ ماساژور پا با قد شما تنظیم می‌شود.



- ◀ از بازی کردن با دستگاه و یا هر عمل نامناسبی خودداری کنید.
- ◀ اطمینان حاصل کنید که مانعی پشت مندلی قرار ندارد و فضای کافی پشت مندلی وجود دارد.
- ◀ از قرار دادن پا، انگشتان و یا هر شیئی در فضای بین نشیمنگاه و تکیه گاه / ماساژ پا در هنگام عقب رفتن و بالا آمدن خودداری کنید.
- ◀ از برگشتن مندلی به حالت اولیه و اصلی قبل از خاموش کردن آن اطمینان حاصل کنید.


بعد از مصرف

- ◀ بعد از هر بار استفاده بمحض خاموش کردن دستگاه آنرا از برق بکشید.
- ◀ کنترل را در جیب مخصوص قرار دهید.
- ◀ بمنظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی برای کودکان کلید پاور دستگاه را بعد از هر بار استفاده خاموش کرده و از برق بکشید.
- ◀ اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید سیم برق آنرا جمع کنید روی آنرا روکش پارچه‌ای بکشید و در هوای خشک و تمیز نگهداری کنید.

راه اندازی

◀ برای راه اندازی صندلی از دکمه Quick Access (کنترل پنل روی دسته بغل) برای خواباندن پشتی صندلی به پایین ترین حالت و بالا آوردن قسمت پا به بالاترین حالت استفاده کنید اطمینان حاصل کنید که فضای کافی در اطراف صندلی باشد.

◀ بعد از اتمام ماساژ از دکمه Quick Access (کنترل پنل روی دسته بغل) برای برگرداندن پشتی صندلی و قسمت پا به حالت اولیه استفاده کنید و کلید پاور را خاموش کنید (برای انتخاب برنامه دلخواه ماساژ به دستورالعمل Quick Access کنترل پنل دسته بغل و یا کنترل اصلی رجوع کنید).



بررسی های لازم پیش از نشستن روی صندلی

◀ قبل از نشستن بر روی صندلی از نصب کامل ماساژ پا اطمینان حاصل کنید.


◀ قبل از نشستن بر روی صندلی اطمینان حاصل کنید که همه قسمت های صندلی در حالت اولیه قرار دارد، اگر چنین نبود صندلی را خاموش کنید تا به حالت اولیه برگردد.

هشدار


◀ هنگام بالا آمدن ماساژ پا روی صندلی ننشینید

◀ هیچ جسم سنگینی روی قسمت ماساژ پا قرار ندهید


ساختار خارجی



ساختار داخلی




دکمه های روی کنترل پنل



روش حرکت دادن صندلی

- صندلی را میتوانید بر روی چرخهای آن حرکت دهید و به مکان مورد نظر انتقال دهید.
- پشتی صندلی را به حالت اولیه برگردانید.
- دکمه پاور آنرا خاموش کنید و از برق بکشید.
- برای حمل صندلی دو نفر لازم است یکی پشتی را به سمت پایین بکشد و دیگری بوسیله دستگیره های تعبیه شده پایین دسته ها، جلوی صندلی را به سمت بالا بکشد و صندلی را بر روی چرخ ها حرکت دهید و به محل مورد نظر انتقال دهید. (تصویر را مشاهده کنید).



⚠ هشدار

- در هنگام استفاده کاربر از صندلی آن را حرکت ندهید و جابجا نکنید.
- برای حمل این دستگاه، آنرا از دسته های صندلی و ماساژور پا بلند نکنید، شاسی ها را بگیرید و پشتی را بخوابانید.

اتصال به برق

- توسط سیم برق آن ، دستگاه را به برق وصل کنید.
- دکمه پآوری که بر روی سمت راست دستگاه قرار گرفته روشن کنید.



⚠ هشدار

- لطفاً پیش از روشن کردن کلید پاور از سالم بودن سیم برق آن اطمینان حاصل کنید.
- لطفاً پیش از زدن دوشاخه به برق از خاموش بودن کلید پاور اطمینان حاصل کنید.

هشدار



دستگاه ماساژور را در محیط مرطوب مانند استخر و حمام قرار ندهید.



دستگاه ماساژور را کنار شومینه، بخاری و یا هر وسیله گرمایشی قرار ندهید.

خطر



این مسدولی ماساژ جزو دستگاه‌های الکتریکی سطح یک به شمار می‌آید، اطمینان حاصل نمایید که به یک منبع تغذیه ی دارای ارت (زمین) متصل شود تا مطمئن شوید که هیچ گونه شوک الکتریکی یا تاثیر منفی روی دستگاه نگذارد.

دستورالعمل استفاده از کنترل روی دسته بغل

Power/Auto Massage (روشن کردن/ماساژ اتوماتیک)



این دکمه را برای روشن کردن و انتخاب ماساژ اتوماتیک فشار دهید.

Rotary Switch (دکمه چرخشی)



این دکمه را در جهت عقربه‌های ساعت و خلاف جهت برای زیاد و کم کردن فشار ماساژ سه بعدی گوی پشت کمر بچرخانید.

Zero Gravity Position (مرکز ثقل صفر)



این دکمه را برای انتخاب مرکز ثقل صفر (حالت بی وزنی) فشار دهید.

Footrest Extends (باز کردن پا)



این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت پا کشیده شود و دکمه را رها کنید تا متوقف شود. (قبلا اطمینان حاصل کنید که مانعی وجود ندارد.)

Footrest Retracts (جمع کردن پا)



این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت پا جمع شود و دکمه را رها کنید تا متوقف شود. (قبلا اطمینان حاصل کنید که مانعی وجود ندارد.)

Pause (توقف)



با فشار دادن این دکمه دستگاه را در حین ماساژ متوقف می شود و با زدن دوباره ادامه ماساژ را انجام می دهد.

Feet Up (بالا بردن قسمت پا)



با نگه داشتن این دکمه پا بالا می آید و دکمه را رها کنید تا متوقف شود.

Feet Down (پایین بردن قسمت پا)




با نگه داشتن این دکمه پا پایین می رود و دکمه را رها کنید تا متوقف شود.


Back&Leg Heat (هیتر یا گرمکن پا و کمر)



این دکمه را فشار دهید تا گرمایش کمر و پا روشن شود.

Back Incline (بالا بردن کمر و پایین آوردن پا) 


◀ بالا آمدن: برای بالا آمدن پشتی صندلی به حالت اولیه این دکمه را نگه دارید

Back Recline (پایین رفتن کمر و بالا آمدن پا) 

◀ پایین رفتن: برای پایین رفتن پشتی صندلی این دکمه را نگه دارید تا صندلی کاملاً جلو بیاید بعد شروع به خوابیدن پشت صندلی می کند.


محل راه اندازی

- ◀ فضایی که باید در پشت و جلوی صندلی اختصاص دهید
- ◀ از وجود فضای کافی برای نصب صندلی اطمینان حاصل کنید : برای خوابیدن پشتی صندلی به فضای ۱۰ سانتی متر نیاز می باشد و برای کشش صندلی به فضای ۶ سانتی متر نیاز می باشد.
- ◀ برای جلوگیری از عدم ایجاد اختلال صندلی را حداقل ۱ متر از دستگاه تلوزیون، رادیو و سایر دستگاههای صوتی و تصویری دور نگه دارید.




محافظت از سطح زمین

- ◀ پیشنهاد می شود که صندلی را بر روی فرش و یا یک کف پوش نرم قرار دهید.




ابتدا قطعه پلاستیکی مربوط به پا را بر روی فلز نگهدارنده آن قرار داده و سپس نگهدارنده پا بر روی پین صندلی قرار داده و خار مربوط به این قسمت را جا زده تا محکم شود.




قدم ۵: لوازم جانبی دیگر

کابل برق را به پریز برق و باکس پاور واقع در پشت صندلی، وصل کنید
پاور را که در قسمت پشت جعبه برق قرار دارد، روشن کنید، پشتی محصول را تا وضعیت کاملاً قائم بالا بپیرید.



۱. صندلی قبل از خوابیدن به سمت جلو می‌آید

صندلی به طول ۲۸ سانتی متر به صورت ریلی به سمت جلو می‌آید و بعد به عقب خم می‌شود، صندلی به صورت ریلی به سمت جلو می‌آید. لذا جای گیری نسبت به دیوار صفر می‌باشد. این امکان باعث صرفه جویی در فضا و فراهم کردن حداکثر موقعیت آرامش بخش می‌باشد.



۲. حالت نقطه ثقل صفر

در چنین موقعیت بی وزنی که قد پاها کمی بالاتر از قسمت فوقانی بدن است، وزن بدن می‌تواند به طور مساوی در کل بدن توزیع شود و فشار ستون فقرات و مفاصل را از نظر جسمی و روحی کاهش می‌دهد.

قابلیت کشیده شدن قسمت پا تا ۲۲ سانتی متر برای متناسب شدن با قد‌های متفاوت

۴. ماساژ فشار هوا در کل بدن

این ماساژ برای شانه‌ها، کتف‌ها، پشت کمر، بغل نشیمنگاه، ساق پاها و کف پا می‌باشد.

۵. ماساژ رولینگ کف پا


سه عدد رولینگ کف پا، یک ماساژ یکنواخت را ایجاد می‌کند.

۶. تکنیک‌های مختلف ماساژ


ماساژهای شبیه انسانی، مالشی، ضربه‌ای، همگام‌سازی، شپاتسو با مالش مضاعف روی ساق پا برای آرامش بیشتر

روش نصب و راه اندازی


- قدم اول: تمام تکه های مندلی را از کارتن خارج کنید
 ◀ کارتن ها را باز کنید: تمامی لوازم را در بیاورید.
 ◀ پیش از شروع نصب، اطمینان حاصل کنید که همه ملزومات وجود دارند (پکینگ لیست را چک کنید).
 قدم ۲: نصب دسته بغل
 ◀ کانکتور و شلنگ هوای کیسه های هوای دست را به نازل بغل نشیمنگاه نصب کنید. (شکل ۱)



- ◀ دسته بغل را بالا نگه دارید و نگهدارنده ۲ را روی شیر حامل ببندید ، به آرامی دسته بغل را به عقب داخل مندلی عقب فشار دهید تا اینکه نگهدارنده ۲ به طور کامل با نگهدارنده ۴ تراز شود ، نگهدارنده ۱ را در گیره ۳ قرار دهید ، از پیچ برای محکم نگه داشتن مندلی عقب استفاده کنید. (همان روش نصب با طرف دیگر)



- قدم ۳: پایه نگهدارنده کنسول پتل اصلی را نصب کنید.
 ◀ قسمت پایین نگهدارنده را داخل سوکت قرار دهید، مهره را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا نگهدارنده محکم شود.



- قدم ۴: نصب قسمت پا
 ◀ جای پا را بلند کرده، شیلنگ هوا را روی نازل نصب کرده و کانکتور شیربرقی ها و موتور ها را فیکس کنید. اطمینان حاصل کنید که به درستی نصب شده اند.

